

Hinweise zur Installation und Konfiguration

eines

AURES ODP 333 LAN / USB

(Ansteuerung über Windows Treiber)

Inhalt

1.	Vorbereitungen	. 2
2.	Aures Printer-Utility installieren	. 2
3.	Aures Drucker-Treiber installieren	. 4
4.	Druckertreiber konfigurieren	. 5
5.	Ergebnis	. 6



1. Vorbereitungen

Gehen Sie auf die Seite

https://www.aures-support.com/DE/

und laden dort für den Drucker das Printer-Utility und den Windows-Druckertreiber herunter.

Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk und schalten Sie den Drucker an.

2. Aures Printer-Utility installieren

+ Dieser Abschnitt ist nur für die Ansteuerung per LAN relevant. +

Installieren und starten Sie das Aures Printer-Utility.

Wählen Sie die Anschlussart LAN/Ethernet.

Klicken Sie auf "Search", um den Drucker im Netzwerk zu suchen.

AURES Ethernet Printer Configuration 2.20						
Search						
F/W Update						
92.168.0.192						
Open Firmware						
ile Name :						
Firmware Update						
Exit						



Ab Werk ist der Drucker vermutlich auf eine IP-Adresse gestellt, die nicht zu Ihrem Netzwerk passt.

Aktivieren Sie die Option "DHCP", damit der Drucker eine passende Adresse vom Router zugeteilt bekommt.

AURES Ethernet Printer Configuration 2.20						
- Searching printers -						
44 A8 C2	Read	Search				
Search using MAC	Address					
Ethernet	printer's Information	F/W Update				
F/W Version : ??.??	IP Address : 192 . 168 . 0 . 192	IP: 192.168.0.192				
44.80.02.03.37.22	SUBNET MASK : 255 . 255 . 255 . 0	Open Firmware				
	Gateway :	Update File Name :				
	192 . 168 . 0 . 1					
	Port : 9100	Firmware Update				
	DHCP Setting(Use DHCP)					
Save	Test print	Exit				
		/c)				

Klicken Sie auf "Save", um die Einstellung zu speichern.

Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, damit sich dieser eine neue IP-Adresse holt.

Suchen Sie im Tool den Drucker erneut (Search).

Merken Sie sich die zugeteilte IP-Adresse.

Konfigurieren Sie Ihren Router so, dass dieser dem Drucker immer die gleiche IP-Adresse zuteilt.



3. Aures Drucker-Treiber installieren

Verwenden Sie die Default-Einstellungen, insbesondere die voreingestellte Codepage "US (ANSI) (1252)". Dies ist wichtig, damit die Umlaute später korrekt dargestellt werden.

Als Printer-Port wählen Sie "TCP/IP" für die Ansteuerung per LAN, sonst USB.

Select OS Infomation Dialog					
OS Information					
Windows NT 3.51	© Windows XP				
Windows 95	Windows 2003				
Windows 98	© Windows Vista				
Windows ME	Windows 2008				
Windows NT 4.0	Windows 7				
Windows 2000	◯ Windows 8.x or 10				
	O Windows 2012				
Processor : 64-Bit (DS 👻				
Code Page : US (AN	√SI) (1252)				
Printer Port : TCP/IF	Printer Port : TCP/IP -				
ОК	Exit				

Für die LAN-Ansteuerung stellen Sie die IP-Adresse ein, die der Drucker erhalten hat.

Über den Windows-Treiber müssten Sie jetzt eine Windows-Testseite drucken können.



4. Druckertreiber konfigurieren

In Druckertreiber-Eigenschaften auf dem Reiter "Printer Commands" die Kassenladen-Öffnung und den Papierschnitt deaktivieren. Dieses wird von LaCash gesteuert.

🖶 Eigenschaften von THERMAL Receipt P	rinter			X		
Logo Printing WaterMark Coupon	Printing WaterMark Coupon Text Switching ControlA			Version		
Allgemein Freigabe Anschlüsse	Erweitert Farbverwaltung		erwaltung	Sicherheit		
Geräteeinstellungen Printer Commands	Main	Layout	Barcode	2D Code		
Begin Document Emulation Commands[Example:\x1b\x70\x00]						
Open Cash Drawer #1	150		[ms]			
Open Cash Drawer #2	150) 	[ms]			
End Document #1 Emulation Commands[Example:\x1b\x70\x00] End Document #2 0 Number of Line Feeds[0 - 99]						
						🔲 Open Cash Drawer #1
Open Cash Drawer #2	150	-	[ms]			
Beep Using Information Beep Use	-Cut the p	aper It	•			
OK Obernehmen						



Das Logo soll nicht durch den Treiber gedruckt werden (dann käme auch ein Logo bei Belegen, die dieses nicht enthalten sollen), sondern durch LaCash. Im Treiber deaktivieren Sie daher den Logo-Druck.

THERMAL Rece	eipt Printer Propertie:	5			X
Device Settings	Printer Commands	Main	Layout	Barcode	2D Code
General Sh	aring Ports	Advanced	Farbverv	valtung	Sicherheit
Logo Printing	WaterMark Coup	on Text !	Switching	ControlA	Version
Start of Docume End of Docume Start of Page End of Page	International In	Download			
		ОК	Abb	rechen	Übernehmen

Das Logo selbst laden Sie mit dem Aures-Tool "Flash Logo Setup" in den Drucker.



5. Ergebnis

Der Bondruck aus LaCash sollte nun etwa so aussehen:

LaCash-Kassensy	steme e
02.06.2019 12:15 1-1	
RECHNUNG Nr. 10	4
Es bediente Sie ADMIN	
Artikel	Preis
Test äöü ÄÖÜ β €	1,00 a
SUMME EUR	1,00
MwSt 19,0% (a): EUR 0,16 Nettobetrag : EUR 0,84	
BAR-Zahlung	
Gegeben: 1,00 Zurück: 0,00	
Vielen Dank für Ihren Einkauf.	
00000-00000-001 6.5.2 Druckdatum: 02.06.2019 15:17	

Achten Sie darauf, dass alle Umlaute gedruckt werden und dass die Beträge rechtsbündig untereinander stehen.